

メーカー	車種	型式	コントロール	配線参考図番号	注意
スズキ	MRワゴン (H23/03～H25/07)	MF33S	+	スズキ-1	※3
スズキ	MRワゴン (H25/07～H28/03)	MF33S	-	スズキ-2 or スズキ-3	
スズキ	XBEE	MN71S	-	スズキ-6	
スズキ	アルト (H26/12～)	HA36S	-	スズキ-5	
スズキ	アルトエコ (H23/12～H25/02)	HA35S	+	スズキ-1	
スズキ	アルトエコ (H25/03～H26/12)	HA35S	-	スズキ-2 or スズキ-3	
スズキ	アルトワークス	HA36S	-	スズキ-5	
スズキ	イグニス (H28/02～)	FF21S	-	スズキ-6	
スズキ	エスクード	YE21S	+	スズキ-4	
スズキ	スイフト	ZC72S/ZD72S	-	マイナスコントロール	※3
スズキ	スイフト	ZC53S/ZD53S	-	スズキ-6	
スズキ	スペーシア	MK32S/MK42S	-	スズキ-2	
スズキ	スペーシアカスタム	MK32S/MK42S	-	スズキ-2	
スズキ	スペーシア	MK53S	-	スズキ-6	
スズキ	スペーシアカスタム	MK53S	-	スズキ-6	
スズキ	ソリオ	MA36S	-	スズキ-6	
スズキ	ソリオ(2型)	MA15S(2型)	+	スズキ-1	※1
スズキ	ソリオ(3型)	MA15S(3型)	-	スズキ-2 or スズキ-3	※2
スズキ	ソリオ	MA27/MA37			
スズキ	ソリオバンディット	MA36S	-	スズキ-6	
スズキ	ソリオバンディット	MA37S	-		
スズキ	ハスラー	MR31S/MR41S	-	スズキ-3	
スズキ	ハスラー	MR52S/MR92S	-		
スズキ	ラパン	HE33S	-	スズキ-5	
スズキ	ラパン	HE22S	+	スズキ-1	
スズキ	ワゴンR	MH55S	-	スズキ-6	
スズキ	ワゴンR	MH34S/MH44S	-	スズキ-2	
スズキ	ワゴンRスティングレー	MH55S	-	スズキ-6	
スズキ	ワゴンRスティングレー	MH34S/MH44S	-	マイナスコントロール(特殊)	

- ※1 スイッチにアイドリングストップオフランプがあるタイプ
 ※2 メーターパネルにアイドリングストップオフランプがあるタイプ
 ※3 初期型(H22～H25/6)はプラスコントロールとなります
 ※4 パーキングアラーム装着車
 ※5 パーキングアラーム無し車
 ※6 アイドリングストップシステムOFFにするとSPORTモードになります。